



A	B	C
1 – GALA	1 – задний правый +	5 – GND
2 – отсутствует	2 – задний правый -	7 или 9 – соединить с GND
3 – MUTE	3 – передний правый +	13 – вход R audio
4 – +12V питание (с аккумулятом)	4 – передний правый -	14 – вход L audio
5 – +12V на антенну	5 – передний левый +	15 – GND audio
6 – подсветка	6 – передний левый -	16 – +12V питание (с аккумулятом)
7 – +12V управление (с замка)	7 – задний левый +	17 – +12V управление (при нажатии CD)
8 – GND	8 – задний левый -	18 – GND
		19 – M-bus
		20 – отсутствует