

ТИП 129, 140

Контрольные значения

Номер	Наименования		Тип 129	Тип 140	
BE40.20-P-1001-09A	Развал колес при уровне а/м	+40 мм	\sphericalangle°	$-0^{\circ} 30' \pm 30'$	$-0^{\circ} 22' \pm 30'$
		+30 мм	\sphericalangle°	$-0^{\circ} 45' \pm 30'$	$-0^{\circ} 30' \pm 30'$
		+20 мм	\sphericalangle°	$-1^{\circ} \pm 30'$	$-0^{\circ} 40' \pm 30'$
		+10 мм	\sphericalangle°	$-1^{\circ} 15' \pm 30'$	$-0^{\circ} 46' \pm 30'$
		0 мм	\sphericalangle°	$-1^{\circ} 30' \pm 30'$	$-1^{\circ} \pm 30'$
		-10 мм	\sphericalangle°	$-1^{\circ} 45' \pm 30'$	$-1^{\circ} 15' \pm 30'$
		-20 мм	\sphericalangle°	$-2^{\circ} \pm 30'$	$-1^{\circ} 30' \pm 30'$
		-30 мм	\sphericalangle°	$-2^{\circ} 15' \pm 30'$	$-1^{\circ} 45' \pm 30'$
		-40 мм	\sphericalangle°	$-2^{\circ} 34' \pm 30'$	$-2^{\circ} \pm 30'$
		-50 мм	\sphericalangle°	$-2^{\circ} 52' \pm 30'$	$-2^{\circ} 17' \pm 30'$